


Modellnummer:
(siehe Produktverpackung)

**SPALDING**[®]

MOBILE BASKETBALLANLAGE

Benutzerhandbuch



Gebührenfreie Kundendienstnummer

U.S.A.: 1-800-558-5234

Kanada: 1-800-284-8339

Europa: +353 51 379777

Australien: 1300 367 582

www.spalding.com

 **WARNUNG** 



LESEN UND VERSTEHEN SIE DIESES
BENUTZERHANDBUCH, BEVOR SIE DIESES GERÄT
VERWENDEN.

DIE NICHTBEACHTUNG DER BETRIEBSANLEITUNG KANN
VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN.

Inhalt

Inhalt.....	2	Montage des Standfußes.....	12
Bevor Sie beginnen.....	2	Montage des Fahrgestells.....	18
Kontakt.....	2	Montage des Hubsystems.....	22
Garantie.....	3	Oberen Teil des Hubsystems montieren.....	24
Sicherheitshinweise.....	3	Korbmontage.....	29
Einpassung von Bolzen mit enger Toleranz überprüfen.....	4	Stadionabdeckung installieren.....	34
Packungsinhalt.....	4	Montierte Einheit für den Gebrauch sichern.....	36
Werkzeuge & Materialien für die Montage.....	10	Betrieb.....	38
Montageüberblick.....	11	Teilleiste.....	39




Fragen oder fehlende Teile?
Gehen Sie NICHT zum Laden zurück!
 Rufen Sie die GEBÜHRENFREIE
 Servicetelefonnummer auf der Vorderseite an!



Bevor Sie beginnen

LESEN UND VERSTEHEN SIE DIESES BENUTZERHANDBUCH,
 BEVOR SIE DIESES GERÄT VERWENDEN.

- Nehmen Sie den **GESAMTEN** Inhalt aus den Verpackungen.
- Unbedingt die **INNENSEITEN** der Stangenabschnitte überprüfen; darin sind Befestigungsteile und zusätzliche Teile verpackt.
- Dieses Handbuch sollte zusammen mit dem Kaufbeleg und leicht zugänglich aufbewahrt werden, da es wichtige Informationen über Ihr Modell enthält.



! WARNUNG !

DIE NICHTBEACHTUNG DER BEDIENUNGSANLEITUNG KANN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN ZUR FOLGE HABEN.

Kontakt

Fragen oder fehlende Artikel? Gehen Sie **NICHT** zurück zum Händler!

E-Mail:	warrantyservice@custserv.fotlinc.com
Gebührenfreie Kundendienstnummer:	1 800-558-5234
Postadresse:	Spalding PO Box 90015 Bowling Green, KY 42102

Garantie

Die aktuellsten Garantieinformationen für das Basketballsystem finden Sie auf www.Spalding.com oder indem Sie den Spalding-Kundendienst anrufen unter **1-800-558-5234**.

Sicherheitshinweise

WARNUNG

NICHTBEACHTUNG DIESER SICHERHEITSHINWEISE KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN UND DIE GARANTIE NICHTIG MACHEN.

Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln zum sicheren Betrieb der Anlage kennen und befolgen.

Zur Gewährleistung der Sicherheit darf diese Anlage nur unter sorgfältiger Beachtung der Anleitungen montiert werden. Überprüfen Sie die gesamte Packung und alle Verpackungsmaterialien, ob sich darin noch Teile und/oder zusätzliche Anleitungen befinden. **Bevor Sie mit der Montage beginnen, sollten Sie diese Anleitungen sorgfältig lesen und Teile anhand der Kennung für Befestigungsteile und der Teileliste in diesem Dokument identifizieren.** Eine ordnungsgemäße und vollständige Montage, Verwendung und Beaufsichtigung sind für die korrekte Funktionsweise und zur Verringerung des Risikos von Unfällen oder Verletzungen ausschlaggebend. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit ernsthafter Verletzungen, wenn die Anlage nicht sachgemäß installiert, gewartet und eingesetzt wird.

- Bei Verwendung einer Leiter während der Montage mit äußerster Vorsicht vorgehen.
- Überprüfen Sie den Standfuß regelmäßig auf Lecks. Langsam auslaufende Lecks könnten dazu führen, dass die Anlage unerwartet umkippt.
- Verankern Sie die Stangenabschnitte sachgemäß (falls zutreffend). Andernfalls könnten sich die Stangenabschnitte während des Spiels und/oder während des Transports der Anlage ablösen.
- Klima, Korrosion oder falscher Gebrauch könnten zum Versagen der Anlage führen.
- Kontaktieren Sie den Kundenservice, falls technische Unterstützung erforderlich ist.
- Die Mindesteinsatzhöhe beträgt 6'-6" (1,98 m) von der Unterkante des Abprallboards gemessen.

Die meisten Verletzungen werden durch falsche Verwendung und/oder durch die Nichtbefolgung der Anleitungen verursacht.

Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung dieser Anlage.

BITTE BEACHTEN

- **Die Montage muss von Erwachsenen ausgeführt werden.**
- **ALLE** Verpackungsmaterialien sind umgehend zu entsorgen.
- Wie bei allen Produkten sollten Sie regelmäßig auf lose Kleinteile überprüfen.
- Die montierte Anlage **MUSS STETS** mit Sand oder Wasser gefüllt sein.
- **ALLE** Basketballsysteme, auch solche für DISPLAYS, **MÜSSEN** gemäß den Anleitungen montiert und installiert werden.
- Wenn die Anleitungen nicht befolgt werden, könnte dies zu **ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN** führen.
- Die Errichtung eines provisorischen Stützsystems ist **NICHT** zulässig.

HINWEIS


Das Aussehen des Abprallboards kann variieren.

Einpassung von Bolzen mit enger Toleranz überprüfen

Um die optimale Spielbarkeit des Abprallboard-Systems zu gewährleisten, ist eine Einpassung mit geringer Toleranz zwischen Auszugskomponenten und Befestigungsteilen erforderlich. Überprüfen Sie die Einpassung großer Bolzen für die großen Öffnungen der Hubrohre, der Halterungen des Abprallboards und der Dreiecksplatten. Rütteln Sie die Bolzen vorsichtig mit einer kreisenden Bewegung, um bei Bedarf überschüssigen Lack aus den Öffnungen zu entfernen.

HINWEIS


Nicht alle dargestellten Artikel sind bei jedem Modell enthalten.




Packungsinhalt

Überprüfen Sie den Inhalt jedes Bausatzes und die sonstigen Teile, um sicherzustellen, dass alle Komponenten vorhanden sind. Bewahren Sie die Teile des Bausatzes in der beschrifteten Tasche auf, da sie in verschiedenen Schritten der Montage verwendet werden. Siehe "Teilleiste" auf Seite 39 für eine vollständige Liste der Artikelnummern.

STANDFUSS-MONTAGE




KIT 1 - 208745




<p>5 Schraube, Sechskantkopf, 5/16-18 x 4,5" lang (x1)</p>	<p>6 Hutmutter, 5/16-18 (x1)</p>	<p>7 Unterlegscheibe, flach, 5/16 (x2)</p>
---	---	---

KIT 2 - STANDFUSS-MONTAGE - BA00003




<p>8 Schraube, Sechskantkopf, 1/2-13 x 6" lang (x1)</p>	<p>9 Schraube, Sechskantkopf, 3/8-16 x 1" lang (x2)</p>	<p>10 Kontermutter, Nylon-Einsatz 1/2-13 (x1)</p>
<p>11 Kontermutter, Nylon-Einsatz 3/8-16 (x4)</p>	<p>12 Distanzstück aus Plastik, 0,53" ID x 0,63" lang, Schwarz (x2)</p>	<p>13 Unterlegscheibe, flach, 3/8 (x8)</p>
<p>14 Sicherungsscheibe, 3/8 (x2)</p>		


RADMONTAGE AM STANDFUSS




KIT 3 - RADMONTAGE - BA00005




MONTAGE DES HUBSYSTEMS



KIT 4 - MONTAGE DES HUBSYSTEMS AN DER STANGE - EL00002



MONTAGE DES ABPRALLBOARDS




KIT 5 – ABPRALLBOARD – AR00003

#46		#47	#10
#49		#50	#51
10	Kontermutter, Nylon-Einsatz 1/2-13 (x7)	46	Schraube, Sechskantkopf, 1/2-13 x 7,5" lang (x3)
49	Plastikbuchse, 0,50" ID x 0,25" lang (x8)	50	Unterlegscheibe, flach, 1,08" OD (x14)
		47	Schraube, Sechskantkopf, 1/2-13 x 2,50" lang (x4)
		51	Distanzstück aus Plastik, 0,53" ID x 1,19" lang, Schwarz (x2)


KORB MONTAGE

#52		#54	
#53		#55	
52	Korbrand (x1)	53	Netz (x1)
		54	Distanzstück, Stahl, 0,50" ID x 0,875" OD x 0,465" lang (x4)
55	Schaumstoffpolster (x1)		


KIT 6 – KORB – 222700



KIT 7 – KORB – 26809003




MONTAGE DER STADIONABDECKUNG



48	Etikett, Höhenanzeige (x1)	57	Aufkleber, Höheneinstellung und Transport (x1)	67	Stadionabdeckung, Unterteil (x1)
68	Stadionabdeckung, Oberteil (x1)	69	Bodenverankerung (x1)		

KIT 8 – BRETTPOLSTER ZUBEHÖR – AC00002




29	Schlossschraube, 3/8-16 x 2,75L (x10)	30	Mutter, Sechskantflansch, 3/8-16 (x10)
----	---------------------------------------	----	--

Werkzeuge & Materialien für die Montage

2 kompetente Erwachsene	Hammer	Schutzbrillen	Steckschlüssel 1/2", 9/16", 3/4"	Steckschlüssel verlängerung	Schraubenschlüssel 1/2", 9/16", 3/4"
Maßband	#3 Kreuzschlitz-Schraubendreher	Sägebock	Stufenleiter (8 ft.)	Holz Brett Reststück	Sand/ Gartenschlauch
					(WAHLWEISE) Verstellbare Schraubenschlüssel

Montageüberblick




Montage des Standfußes

Erforderliche Teile:

- Kit 1
- Kit 2
- Holzbrett Reststück
- 1/2", 9/16", 3/4" Steckschlüssel oder Steckschlüsseleinsätze
- Steckschlüsselverlängerung
- Hammer




Fertige Standfußbaugruppe:



⚠️ WARNUNG ⚠️


Die folgenden Komponenten sind werkseitig vormontiert. PRÜFEN SIE DIE VORMONTIERTEN BAUTEILE AUF FESTIGKEIT. Sollten Teile fehlen oder beschädigt sein, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um Ersatzteile zu erhalten (siehe Kundendienstinformationen).

VORMONTIERTE KOMponentEN



A STANGENMONTAGE

1. Bestimmen Sie den oberen (3) und unteren (2) Abschnitt der Stange.
2. Markieren Sie 4-5" (10-12,7 cm) von der Oberkante des unteren (2) Stangenabschnitts.



A STANGENMONTAGE

⚠ VORSICHT ⚠


WENN DIE BEIDEN STANGENABSCHNITTE RICHTIG ZUSAMMENGESTECKT WURDEN, SOLLTEN SIE EINE ÜBERLAPPUNG VON **4-5" (10-12,7 CM)** AUFWEISEN.

WENN EINE MINIMALE STANGENÜBERLAPPUNG VON **4-5" (10-12,7 CM)** NICHT ERREICHT WERDEN KANN !! HALT !! FAHREN SIE NICHT MIT DEM NÄCHSTEN SCHRITT FORT! - RUFEN SIE ZUR UNTERSTÜTZUNG DEN SPALDING-KUNDENDIENST AN UNTER **1-800-558-5234**.

⚠ WICHTIG ⚠

BEACHTEN SIE JEWEILS DIE AUSRICHTUNG DER STANGENABSCHNITTE. POSITIONIEREN SIE JEDEN STANGENABSCHNITT SO, DASS DIE VORDER- UND RÜCKSEITE BEIM ZUSAMMENBAU JEWEILS IN DIE GLEICHE RICHTUNG ZEIGEN.

3. Richten Sie den oberen (3) Stangenabschnitt mit dem unteren (2) Stangenabschnitt aus und schieben Sie beide zusammen.
4. Die zusammengesetzten Abschnitte auf dem Reststück eines Holzbretts solange aufprallen lassen, bis die Überlappung die markierte Linie erreicht hat.
5. Fixieren Sie die Stangenabschnitte mit Schraube (5), Unterlegscheiben (7) und Mutter (6).




B STANGE AUF DEM STANDFUSS INSTALLIEREN

1. Unterlegscheiben (13) auf die vorinstallierten Schrauben legen.
2. Die untere Stange (2) mithilfe der Löcher in der unteren Stange auf die vorinstallierten Befestigungsschrauben stecken.
3. Die Stangenbaugruppe mit den Unterlegscheiben (13) und Muttern (11) an der Stangenmontageplatte befestigen.

⚠️ WARNUNG ⚠️


DIESER MONTAGESCHRITT MUSS VON ZWEI PERSONEN DURCHFÜHRT WERDEN. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNG KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.



4. Die Standfußstreben (4) jeweils mit Schraube (8), Distanzstücken (12) und Mutter (10) an der unteren Stange (2) befestigen.

⚠️ WICHTIG ⚠️

NICHT VOLLSTÄNDIG FESTZIEHEN.




B STANGE AUF DEM STANDFUSS INSTALLIEREN

5. Die nicht gesicherten Enden der Standfußstreben (4) so drehen, dass sie mit den Befestigungslöchern im Standfuß übereinstimmen.
6. Die Enden der Standfußstreben (4) jeweils mit Schraube (9) und Sicherungsscheibe (14) am Rahmen des Standfußes befestigen.

! WICHTIG !

ALLE KOMponentEN VOLLSTÄNDIG FESTZIEHEN.




Montage des Fahrgestells

Erforderliche Teile:

Vollständig montiertes Fahrgestell:

- Kit 3
- Holzbrett Reststück
- 9/16" Steckschlüssel oder Schraubenschlüssel
- Hammer



C STANDFUSS FÜR DIE RÄDER VORBEREITEN


1. Die U-Halterung (17) mit den Schrauben (25), Unterlegscheiben (33) und Muttern (30) an der Querstange (21) befestigen.



WICHTIG




BEACHTEN SIE DIE AUSRICHTUNG DER HALTERUNG.




C STANDFUSS FÜR DIE RÄDER VORBEREITEN

- Die Querstange (21) mit Hilfe der Schrauben (26), Unterlegscheiben (33) und Muttern (30) nur durch den unteren Satz Löcher an den vorderen Streben (4) befestigen.



D MONTAGE DER RÄDER

- Die Radachse (22) durch die Radhalterung (18) stecken.
- Die Räder (15) mit den Achsmuttern (31) an der Achse (22) befestigen
- Die Achsmuttern (31) mit einem Hammer oder Gummihammer auf die Achse schlagen.




D MONTAGE DER RÄDER

- Die Gelenkrohre (23) mit den Schrauben (28) und Muttern (30) an der Radhalterung (18) befestigen.


⚠ WICHTIG ⚠

BEACHTEN SIE DIE AUSRICHTUNG DER GELENKROHRE (23). DIE KURZEN ENDEN BEFINDEN SICH UNTER DER RADHALTERUNG (18). NICHT ZU FEST ANZIEHEN.



E RADBAUGRUPPE INSTALLIEREN


1. Die untere Drehpunkthalterung (19) mit Schraube (24), Drehscheibe (20) und Mutter (11) an der Radbaugruppe befestigen.
2. Die Radbaugruppe mit Schraube (27), Distanzstück (32) und Mutter (11) an der U-Halterung (17) befestigen.



3. Den Transportgriff (16) mit Hilfe der Schlossschrauben (28) und Muttern (30) an der Radbaugruppe befestigen.

⚠ WICHTIG ⚠

Alle Komponenten vollständig festziehen.




Montage des Hubsystems

Erforderliche Teile:



Fertiges Hubsystem:

- Kit 4
- 1/2" Steckschlüssel oder Schraubenschlüssel




F HUBSYSTEM INSTALLIEREN

1. Legen Sie die Baugruppe sicher auf einem Sägebock ab.
2. Die Spindelhubhülse (36) über den Spindelhub schieben und die Kappe (37) am oberen Ende anbringen.




F HUBSYSTEM INSTALLIEREN

3. Den Spindelhub mit Schraube (39) und Mutter (40) an der Stangenhalterung befestigen.



4. Die Handkurbel (34) mit dem Stift (38) am Spindelhub befestigen.




Oberer Teil des Hubsystems montieren

Erforderliche Teile:

Fertige Abprallboard-Baugruppe:

- Kit 5
- 3/4" Steckschlüssel oder Schraubenschlüssel
- Sägebock






! WARNUNG !

DIESER MONTAGESCHRITT MUSS VON ZWEI PERSONEN DURCHFÜHRT WERDEN. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNG KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.

G HUBROHRBAUGRUPPE ANBRINGEN

1. Legen Sie die Baugruppe sicher auf einem Sägebock ab. Finden Sie die unteren (41) und oberen (42) Hubrohre.



G

HUBROHRBAUGRUPPE ANBRINGEN


2. Während das System sicher auf dem Sägebock ruht, die Hubrohre (41 und 42) mit Schrauben (46), Unterlegscheiben (50), Distanzstücken (49) und Muttern (10) am oberen Stangenabschnitt (3) befestigen.
3. Stangenabdeckung installieren (45).

! WARNUNG !

ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN (46) IN DEN KONTERMÜTTERN (10) FEST, BIS SIE MIT DER ÄUSSEREN KANTE DER KONTERMUTTER BÜNDIG (AUF EINER EBENE) IST.


HINWEIS

ÜBERPRÜFEN SIE DIE EINPASSUNG GROßER BOLZEN IN DIE GROßEN ÖFFNUNGEN DER HUBROHRE UND HALTERUNGEN DES ABPRALLBOARDS. HIERFÜR DIE BOLZEN VORSICHTIG MIT EINER KREISENDEN BEWEGUNG RÜTTELN, UM BEI BEDARF ÜBERSCHÜSSIGEN LACK AUS DEN ÖFFNUNGEN AUSZURÄUMEN.



G HUBROHRBAUGRUPPE ANBRINGEN

4. Während das System sicher auf dem Sägebock ruht, die Schraubenlöcher des inneren Spindelhub-Metallelements (35) an den Schraubenlöchern der äußeren Kunststoffhülse des Spindelhubelements (36) ausrichten.
5. Die Spindelhubbaugruppe am unteren Hubrohr (42) mit Schraube (46), Unterlegscheiben (50), Distanzstücken (51) und Mutter (10) anbringen.
6. Die Kappe für den Spindelhub wieder aufsetzen (37).




⚠️ WARNUNG ⚠️

ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBE (46) IN DER KONTERMUTTER (10) FEST, BIS SIE MIT DER ÄUSSEREN KANTE DER KONTERMUTTER BÜNDIG (AUF EINER EBENE) IST.


H ABPRALLBOARD ANBRINGEN

1. Das Schaumstoffpolster (55) mit der Haftfläche nach oben auf eine ebene Fläche legen und die Schutzfolie entfernen.
2. Jedes der Distanzstücke (54) aus Stahl an den vier Löchern in der Schaumstoffunterlage (55) ausrichten und die Distanzstücke fest auf den Klebstoff der Schaumstoffunterlage drücken.
3. Die Stahldistanzstücke auf der Baugruppe des Schaumstoffpolsters an den Montagelöchern des Abprallboards ausrichten und fest in Position drücken.




H ABPRALLBOARD ANBRINGEN

4. Den Standfuß halb mit Wasser (ca. 25 Gallonen / 95 Liter) oder Sand (ca. 295 lbs. / 134 kg) füllen.
5. Die Verschlusskappe (44) zum Verschließen in den Standfuß (1) drücken.
6. Die Höhe des Abprallboards auf die niedrigste Position einstellen und die Anlage an die gewünschte Position rollen.



7. Nachdem das System in die aufrechte Position gebracht wurde, den Füllvorgang abschließen.
8. Den Standfuß vollständig mit Wasser (ca. 49 Gallonen / 186 Liter) oder Sand (ca. 590 lbs. / 268 kg) füllen.
9. Die Verschlusskappe (44) sowohl in den oberen als auch in den unteren Teil des Standfußes fest eindrehen.



⚠ VORSICHT ⚠

IN KLIMAZONEN MIT TEMPERATUREN UNTER NULL MINDESTENS 2 GALLONEN (7,6 LITER) EINES NICHT-TOXISCHEN FROSTSCHUTZMITTELS HINZUFÜGEN. DEN WASSERSTAND VOR JEDER BENUTZUNG ÜBERPRÜFEN!

HINWEIS


BEI VERWENDUNG VON SAND: ES SIND KEINE 2 GALLONEN FROSTSCHUTZMITTEL ERFORDERLICH.

H ABPRALLBOARD ANBRINGEN

10. Befestigen Sie das Abprallboard (44) an den Hubrohren (41 und 42) unter Verwendung von Schrauben (47), Unterlegscheiben (50), Buchsen (49) und Muttern (10).

⚠️ WARNUNG ⚠️

ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBE (47) IN DER KONTERMUTTER (10) FEST, BIS SIE MIT DER ÄUSSEREN KANTE DER KONTERMUTTER BÜNDIG (AUF EINER EBENE) IST.




Korbmontage

Erforderliche Teile:


- Kit 6
- Kit 7
- 1/2", 3/4" Steckschlüssel oder Schraubenschlüssel
- Steckschlüsselverlängerung
- #3 Kreuzschlitz-Schraubendreher

Fertige Korbbaugruppe:




I KORBMONTAGE

1. Stecken Sie den T-Bolzen (59) durch die Slam Jam-Halterung (61).
2. Das Abprallboard auf die niedrigste Einstellung einstellen und die Slam Jam-Halterung (61) durch das Schaumstoffpolster (55) mit Schrauben (56), Unterlegscheiben (13) und Muttern (58) auf dem Board befestigen.




I KORBMONTAGE

- Die Schrauben (60), die die Randabdeckung (62) sichern, entfernen.




- Die Korbrandeinheit (52) in die Slam Jam-Halterung (61) einfügen und dabei den T-Bolzen (59) durch den Rand gleiten lassen.
- Setzen Sie die Federhalterung (63), die Feder (64) und die Unterlegscheibe (65) auf den T-Bolzen (59).
- Schrauben Sie die Sechskantmutter (66) auf den T-Bolzen (59).



I

KORBMONTEGE


7. Die Mutter (66) solange festziehen, bis 1/8" (3 mm) des Schraubengewindes am Ende des T-Bolzens (59) zu sehen sind.



HINWEIS


Falls gewünscht, die Mutter anziehen, um den Bewegungswiderstand des Korbrandes zu erhöhen.

8. Die Korbrandabdeckung (62) mit den hierfür vorgesehenen Schrauben (60) wieder montieren.




I KORBMONTAGE

9. Das Netz (53) am Korbrand (52) befestigen.



J AUFKLEBER ANBRINGEN


1. Den Aufkleber für die Höhenverstellung und das Verschieben der Anlage (57) an der Vorderseite der Stange anbringen, so dass er deutlich sichtbar ist.



J

AUFKLEBER ANBRINGEN

2. Die Etiketten für die Höhenanzeige (48) auf dem Spindelhubelement anbringen.
3. Stellen Sie hierfür die Höhe auf 7-1/2 Fuß (2,3 m) ein, von der Oberkante des Korbrandes bis zur Spielfeldoberfläche gemessen.
4. Bringen Sie das Etikett für 7-1/2 Fuß (2,3 m) an der Lochmitte der Spindelhubhülse an.
5. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jede weitere Höhe, bis das letzte Etikett auf der Höhe von 10 Fuß (3,05 m) angebracht ist.




6. Die Handkurbel drehen, um das Abprallboard auf die gewünschte Höhe nach oben oder unten zu bewegen.

! WARNUNG !

KINDERN DARF DAS EINSTELLEN DER HÖHE NICHT GESTATTET WERDEN.

DIE HANDKURBEL NICHT ÜBER DEN HÖHENANZEIGEBEREICH VON 7-1/2 BIS 10 FUSS (2,3 BIS 3,05 METER) HINAUSDREHEN, DA SONST DER VERSTELLMECHANISMUS BESCHÄDIGT WERDEN KANN.




Stadionabdeckung installieren

Erforderliche Teile:


Fertig montierte Einheit:

- Kit 6
- 9/16" Steckschlüssel oder Schraubenschlüssel




K STADIONABDECKUNG INSTALLIEREN

1. Den oberen Teil der Stadionabdeckung (68) mit den Schrauben (29) und Muttern (30) an der vorderen Strebe (4) befestigen.



K STADIONABDECKUNG INSTALLIEREN

- Den unteren Teil der Stadionabdeckung (67) hinter den Transportgriff (16) schieben und mit den Schrauben (29) und Muttern (30) sichern.




Montierte Einheit für den Gebrauch sichern

Erforderliche Teile:

Fertig montierte Einheit:

- Wasser
- Sand




⚠️ WARNUNG ⚠️

- FÜR DIESES VERFAHREN SIND ZWEI KOMPETENTE ERWACHSENE ERFORDERLICH. DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNG KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN FÜHREN.
- LASSEN SIE DEN AUFBAU NICHT UNBEAUF SICHTIGT, WENN ER NICHT BEFÜLLT IST; ER KÖNNTE UMKIPPEN.
- DIE NICHTBEACHTUNG DIESER WARNUNG KANN ZU ERNSTHAFTEN VERLETZUNGEN UND/ODER SACHSCHÄDEN FÜHREN.
- DIE VERSCHLUSSKAPPE (33) MUSS VOLLSTÄNDIG UND SICHER ANGEZOGEN WERDEN, UM EIN AUSLAUFEN ZU VERHINDERN.
- KONTAKTIEREN SIE SOFORT DEN KUNDENSERVICE, WENN DIESE FEHLT ODER BESCHÄDIGT IST.
- ÜBERPRÜFEN SIE DEN WASSERSTAND VOR JEDEM GEBRAUCH.

L BODENVERANKERUNG BEFESTIGEN

1. Das System an der gewünschten Stelle aufstellen.
2. Das Seil straff spannen, um die Position für die Bodenverankerung (69) zu bestimmen.
3. Die Bodenverankerung (69) im Boden befestigen.
4. Die Seilschlinge in die Öse der Bodenverankerung hängen (69).



Betrieb


M EINSTELLEN DER HÖHE

1. Die Handkurbel drehen, um das Abprallboard auf die gewünschte Höhe nach oben oder unten zu bewegen.

! WARNUNG !


KINDERN DARF DAS EINSTELLEN DER HÖHE NICHT GESTATTET WERDEN.

DIE HANDKURBEL NICHT ÜBER DEN HÖHENANZEIGEBEREICH VON 7-1/2 BIS 10 FUSS (2,3 BIS 3,05 METER) HINAUSDREHEN, DA SONST DER VERSTELLMECHANISMUS BESCHÄDIGT WERDEN KANN.




N BEWEGEN DER EINHEIT

1. Die Höhe des Basketball-Abprallboards auf die niedrigste Position einstellen.
2. Den Griff nach vorne drehen, bis die Räder den Boden berühren.
3. Die Anlage an die gewünschte Stelle rollen.
4. Den Griff wieder in seine Ausgangsposition zurückdrehen.
5. Das System auf Stabilität prüfen.



Teilleiste



Teileliste

Element	Anz.	Artikelnr.	Beschreibung
1	1	700376	Standfuß
2	1	901329	Unterer Stangenabschnitt
3	1	901330	Oberer Stangenabschnitt
4	2	908459	Vordere Strebe
5	1	202662	Schraube, Sechskantkopf, 5/16-18 x 4,5" lang
6	1	207610	Hutmutter, 5/16-18
7	2	203218	Unterlegscheibe, flach, 5/16
8	1	265525	Schraube, Sechskantkopf, 1/2-13 x 6" lang
9	2	265523	Schraube, Sechskantkopf, 3/8-16 x 1" lang
10	8	206340	Kontermutter, Nylon-Einsatz 1/2-13
11	6	203063	Kontermutter, Nylon-Einsatz 3/8-16
12	2	201642	Distanzstück aus Plastik, 0,53" ID x 0,63" lang, Schwarz
13	12	203309	Unterlegscheibe, flach, 3/8
14	2	202602	Sicherungsscheibe, 3/8
15	2	600074	Rad, 6"
16	1	60007901	Transportgriff, Plastik
17	1	800373	U-Halterung, Drehpunkt
18	1	908466	Radhalterung
19	1	206948	Untere Drehpunkthalterung
20	1	206956	Scheibe, Drehpunkt, Plastik
21	1	908513	Querstange
22	1	20694001	Achsstange, 20,5" L
23	2	908460	Gelenkrohr
24	1	206252	Schraube, Sechskantkopf, 3/8-16 x 1" lang
25	2	265563	Schraube, Sechskantkopf, 3/8-16 x 2,5" lang
26	2	200514	Schraube, Sechskantkopf, 3/8-16 x 3" lang
27	1	203330	Schraube, Sechskantkopf, 3/8-16 x 4,5" lang

Element	Anz.	Artikelnr.	Beschreibung
28	8	203277	Schlossschraube 3/8-16 x 2" lang
29	10	206011	Schlossschraube 3/8-16 x 2,75" lang
30	22	203041	Mutter, Sechskantflansch, 3/8-16
31	2	207550	Achsmutter
32	1	202274	Distanzstück, 0,379 ID x 3,5" lang
33	4	203299	Distanzscheibe, flach, 3/8
34	1	700009	Handkurbel, Spindelhub
35	1	80034403	Spindelhub
36	1	60016401	Hülse, Spindelhub
37	1	600165	Kappe, Spindelhub
38	1	202528	Stift, Handkurbel
39	1	201518	Schraube, Sechskantkopf, 5/16-18 x 2,75" lang
40	1	203099	Kontermutter, Nylon-Einsatz 5/16-18
41	1	901332	Oberes Hubrohr
42	1	901331	Unteres Hubrohr
43	1		Abprallboard
44	1	266300	Verschlusskappe
45	1	600052	Kappe, Stange
46	3	250010	Schraube, Sechskantkopf, 1/2-13 x 7,5" lang
47	4	207885	Schraube, Sechskantkopf, 1/2-13 x 2,50" lang
48	1	204872	Etikett, Höhenanzeige
49	8	201651	Plastikbuchse, 0,50" ID x 0,25" lang
50	14	203474	Unterlegscheibe, flach, 1,08" OD
51	2	202862	Distanzstück aus Plastik, 0,53" ID x 1,19" lang, Schwarz
52	1		Korbrand
53	1		Netz
54	4	208481	Distanzstück, Stahl, 0,50" ID x 0,875" OD x 0,465" lang

Element	Anz.	Artikelnr.	Beschreibung
55	1	203274	Polster, Schaumstoff
56	4	201611	Schraube, Sechskantflansch 5/16-18 x 3" lang
57	1	574090	Aufkleber, Höheneinstellung und Transport
58	4	203100	Mutter, Sechskantflansch, 5/16-18
59	1	206048	T-Bolzen, 3/8-16 x 3" lang
60	2	204558	Schraube, selbstschneidend, 1/4
61	1	900033	Korbrandhalterung, Schwarz
62	1		Korbrandabdeckung

Element	Anz.	Artikelnr.	Beschreibung
63	1	200318	Federhalterung, Zink
64	1	208760	Feder
65	1	203470	Unterlegscheibe, 9/16"
66	1	203795	Sechskantmutter 3/8-18
67	1	600077	Stadionabdeckung, Unterteil
68	1	600078	Stadionabdeckung, Oberteil
69	1	203124	Bodenverankerung

SICHERHEITSAUFKLEBER




HINWEIS

SICHERHEITSAUFKLEBER VOR DER VERWENDUNG AN DER FERTIGEN ANLAGE ANBRINGEN.

HÖHENEINSTELLUNG


Handkurbel drehen, um das Abprallboard nach oben oder unten zu verschieben.

Die Handkurbel nicht über den vom Hersteller vorgegebenen Höhenanzeigebereich von 7-1/2 bis 10 Fuß (2,3 bis 3,05 m) hinausdrehen. Der innenliegende Verstellmechanismus des Spindelhubes kann beschädigt werden, wenn über 10 Fuß (3,05 m) hinaus oder auf weniger als 7-1/2 Fuß (2,3 m) eingestellt wird.



TRANSPORT DER ANLAGE

1. Das Basketball-Abprallboard auf die niedrigste Höhe einstellen.
2. Den Griff nach vorne drehen, bis die Räder den Boden berühren.
3. Die Anlage an die gewünschte Stelle schieben.
4. Den Griff wieder in seine Ausgangsposition zurückdrehen.
5. Das System auf Stabilität prüfen.



GE574090 12/06



ACHTUNG

Vor Gebrauch dieses Produkts die nachstehenden Warnhinweise lesen und beachten.

Eine Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise kann zu ernsthaften Verletzungen oder Sachschäden führen.

Der Eigentümer muss sicherstellen, dass alle Spieler diese Regeln für einen sicheren Betrieb der Anlage des Systems kennen und befolgen.

- NICHT am Korbrand oder irgendeinem anderen Teil des Systems, einschl. Korbwand, Stützstreben oder Netz HÄNGEN.
- Während des Spielbetriebs, besonders bei Slam-Dunk-Manövern, müssen die Spieler ihr Gesicht von Korbwand, Korbrand und Netz fern halten. Der Kontakt von Zähnen/Gesicht mit der Korbwand, dem Korbrand oder dem Netz kann schwere Verletzungen zur Folge haben.
- Nicht auf dem Sockel und/oder der Stange herumrutschen, klettern, daran rütteln oder damit spielen.
- Nach dem Zusammenbau das System ganz mit Wasser oder Sand füllen. Das System niemals in aufrechter Position stehen lassen, ohne den Sockel zu beschweren, da es andernfalls umkippen und Verletzungen verursachen kann.
- Beim Einstellen der Höhe oder beim Transport des Systems Hände und Finger von beweglichen Teilen fern halten.
- Kindern darf das Verschieben oder Einstellen des Systems nicht gestattet werden.
- Beim Spielen keinen Schmuck (Ringe, Armbanduhren, Halsketten usw.) tragen. Gegenstände dieser Art können sich im Netz verfangen.
- Die Oberfläche unter dem Sockel muss glatt und frei von Kies oder anderen scharfkantigen Gegenständen sein. Löcher verursachen Lecks und können ein Umkippen des Systems zur Folge haben.
- Organische Materialien vom Stangensockel fern halten. Gras, Abfälle usw. können Korrosion und/oder Abbauerscheinungen verursachen.
- Das Stangensystem auf Anzeichen von Korrosion (Rost, Narbenbildung, Abblättern) untersuchen und mit Emaille-Außenfarbe neu lackieren. Wenn sich an irgendeiner Stelle Rost durch den Stahl hindurch gefressen hat, muss die Stange sofort ersetzt werden.
- Das System vor jeder Benutzung auf den richtigen Ballast, lose Befestigungsteile, übermäßige Abnutzungserscheinungen und Anzeichen von Korrosion untersuchen; vor jedem Einsatz entsprechende Korrekturmaßnahmen bzw. Reparaturen durchführen.
- Die Stabilität des Systems vor jedem Gebrauch überprüfen.
- Das System nicht bei windigen und/oder unwirtschaftlichen Witterungsverhältnissen benutzen, da es unter diesen Umständen umkippen kann. Das System in seine Lagerposition versetzen und/oder in einen windgeschützten Bereich bringen, in dem sich weder Sachwerte noch oberirdische Kabel befindend.
- Niemals an bzw. mit einer beschädigten Ausrüstung spielen.
- Beim Transport des Systems darauf achten, dass sich der Mechanismus nicht verschiebt.
- Das obere Stangenende muss jederzeit mit einer Kappe abgedeckt sein.
- Das Wasser im Tank darf keinesfalls gefrieren. Bei Gefriertemperaturen den Tank mit 7,5 l eines ungiftigen Gefrierschutzmittels oder Sand füllen oder ihn völlig entleeren und lagern (kein Salz verwenden).
- Beim Verschieben des Systems darf niemand auf dem Sockel stehen oder sitzen oder diesen mit zusätzlichem Ballast beschwert haben.
- Das System nicht unbeaufsichtigt lassen oder damit spielen, wenn die Räder zum Transport eingestellt sind.
- Beim Transport des Geräts über unebene Flächen vorsichtig vorgehen. Das System kann umkippen.
- Beim Aufstellen des Systems auf einer geneigten Fläche mit großer Vorsicht vorgehen. Das System kann unter diesen Bedingungen leichter umkippen.
- Die ordnungsgemäße Installation und Wartung ist dem Gebrauchshandbuch zu entnehmen.

SPALDING

In den USA: 1-800-558-5234
Kanada: 1-800-294-8339
In Australien: 1-300-367-582

SURE SHOT

In den USA: 1-800-558-5234

RUSSELL

Die Warenzeichen sind in den USA und in anderen Ländern angemeldet.

Bestell-Nr.: GE55679001 02/12

HYDRA-RIB

In den USA: 1-800-334-9111

HUFFYSPORTS

In den USA: 1-800-558-5234
Kanada: 1-800-294-8339