




# In-Ground Basketball System Owners Manual



Write Model Number From Box Here:

	<b>⚠ WARNING!</b>
	READ AND UNDERSTAND OPERATOR'S MANUAL BEFORE USING THIS UNIT.  FAILURE TO FOLLOW OPERATING INSTRUCTIONS COULD RESULT IN INJURY OR DAMAGE TO PROPERTY.

This manual, accompanied by sales receipt, should be saved and kept on hand as a convenient reference, as it contains important information about your model.

Toll-Free Customer Service Number for U.S: 1-800-558-5234,

For Canada: 1-800-284-8339,

For Europe: +353 51 379777,

For Australia: 1-300-367-582

# IMPORTANT!



Questions or Missing Parts?


**DON'T go back to store!**



Call TOLL-FREE Customer Service  
Number listed on the front page!

## **BEFORE YOU START REMOVE ALL CONTENTS!**

Remove ALL contents from boxes.  
Be sure to check INSIDE pole sections;  
hardware and additional parts are packed inside.



### **NOTICE TO ASSEMBLERS**



#### **Adult Assembly Required**

*Dispose of ALL packaging materials promptly.*

*As with all products, periodically inspect for loose small parts.*

*Assembled unit MUST be filled with sand or water at ALL times.*

*ALL basketball systems, including those used for DISPLAYS, MUST be assembled and installed according to instructions.*

*Failure to follow instructions could result in SERIOUS INJURY.*

*It is NOT acceptable to devise a makeshift support system.*

Email: [warrantyservice@custserv.fotlinc.com](mailto:warrantyservice@custserv.fotlinc.com)

Spalding  
PO Box 90015  
Bowling Green, KY 42102



## **Basketball System Warranty**

For the very latest Basketball System Warranty information  
Please visit the Spalding Basketball website at [www.Spalding.com](http://www.Spalding.com)

Contact Spalding Customer Service at phone # 1-800-558-5234

## **Système de basket-ball Garantie**

Pour les toutes dernières informations de garantie sur le système de basket-ball,  
visitez le site Web de Spalding Basketball à [www.Spalding.com](http://www.Spalding.com)

Contactez le Service clientèle Spalding au 1-800-558-5234

## **Basketball-System Garantie**

Die neuesten Basketball System-Garantieinformationen Besuchen Sie bitte die  
Spalding Basketball-Website unter [www.Spalding.com](http://www.Spalding.com)

Sie erreichen den Spalding-Kundendienst unter Telefon # 1-800-558-5234

## **Sistema de Baloncesto Garantía**

Para obtener la última información sobre la garantía del Sistema de Baloncesto  
Visite el sitio web de Spalding Basketball en [www.Spalding.com](http://www.Spalding.com)

Póngase en contacto con el servicio al cliente de Spalding llamando al teléfono 1-800-558-5234

## REQUIRED TOOLS AND MATERIALS:



• 2 Capable Adults



• Tape Measure



• Wood Board (scrap)



• Sawhorse or Support Table



• Hammer



• Safety Glasses



• Step Ladder - 8ft. (2.4 m)



• Phillips-Head Screwdriver

• (2 each) Wrenches and/or Socket Wrenches and Sockets (Deep-Well Sockets are Recommended).




7mm 1/2" 9/16" 3/4"

AND/OR




7mm 1/2" 9/16" 3/4"

• Extension is Recommended.



## OPTIONAL TOOLS AND MATERIALS:


• Large and Small Adjustable Wrenches



## HEIGHT ADJUSTMENT

TO ADJUST BACKBOARD:

1. Grasp handle and squeeze trigger.
2. Raise or lower to desired height.
3. Release trigger.



500065IG 05/20



## WARNING

Read and understand warnings listed below before using this product.

Failure to follow these warnings may result in serious injury and/or property damage.

Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.

- DO NOT HANG on the rim or any part of the system including backboard, support braces or net.
- During play, especially when performing dunk type activities, keep player's face away from the backboard, rim and net. Serious injury could occur if teeth/face come in contact with backboard, rim or net.
- Do not slide, climb, shake or play on base and/or pole.
- When adjusting height or moving system, keep hands and fingers away from moving parts.
- Do not allow children to move or adjust system.
- During play, do not wear jewelry (rings, watches, necklaces, etc.). Objects may entangle in net.
- Keep organic material away from pole base. Grass, litter, etc. could cause corrosion and/or deterioration.
- Check pole system for signs of corrosion (rust, pitting, chipping) and repaint with exterior enamel paint. If rust has penetrated through the steel anywhere, replace pole immediately.
- Check system before each use for proper ballast, loose hardware, excessive wear and signs corrosion and repair before use.
- Check system before each use for instability.
- Never play on damaged equipment.
- Keep pole top covered with cap at all times.
- See instruction manual for proper installation and maintenance.

**SPALDING**

In the U.S.: 1-800-558-6234  
In Canada: 1-800-284-8339  
In Australia: 1-300-367-682

**SURE SHOT**

In the U.S.: 1-800-558-6234

**RUSSELL**

Trademarks registered in the USA and other countries.  
ID#: 58800001 02/12

**HYDRA-RIB**

In the U.S.: 1-800-531-9111

**HUFFY SPORTS**

In the U.S.: 1-800-558-6234  
In Canada: 1-800-284-8339






## TEST-FIT CLOSE TOLERANCE BOLTS

To ensure optimal playability of backboard system, a close tolerance fit between the elevator components and hardware is required.

Test-fit large bolts into large holes of elevator tubes, backboard brackets, and triangle plates.

Carefully rock them in a circular motion to ream out any excess paint from holes if necessary.

**NOTE: Not all items pictured are included with every model.**



## SAFETY INSTRUCTIONS



**FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY INSTRUCTIONS MAY RESULT IN SERIOUS INJURY OR PROPERTY DAMAGE AND WILL VOID WARRANTY.**

*Owner must ensure that all players know and follow these rules for safe operation of the system.*

To ensure safety, do not attempt to assemble this system without following the instructions carefully. Check entire box and inside all packing material for parts and/or additional instruction material. Before beginning assembly, read the instructions and identify parts using the hardware identifier and parts list in this document. Proper and complete assembly, use, and supervision are essential for proper operation and to reduce the risk of accident or injury. A high probability of serious injury exists if this system is not installed, maintained, and operated properly.


- If using a ladder during assembly, use extreme caution.
- Check base regularly for leakage. Slow leaks could cause the system to tip over unexpectedly
- Seat the pole sections properly (if applicable). Failure to do so could allow the pole sections to separate during play and/or during transport of the system.
- Climate, corrosion or misuse could result in system failure.
- If technical assistance is required, contact Customer Service.
- Minimum operational height is 6'-6" (1.98m) to the bottom of backboard.

*Most injuries are caused by misuse and/or not following instructions.*

*Use caution when using this unit.*

*Get to know the basic parts of your basketball system...*

**FRONT VIEW**




	<b>NOTE:</b>
<b>BOARD STYLE WILL VARY</b>	

## PARTS LIST - See Hardware Identifier


<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>
1	1	901653	Top Pole Section	30	4	208828	Plug, Tube, Snap In, 1.25", Black
2	1	901652	Middle Pole Section	31	2	208829	Plug, Tube, Snap In, 1", Black
3	1	901746	Bottom Pole Section	32	1	200318	Bracket, Reinforcement, Slam Jam
4	1	206500	Ground Sleeve, Square	33	1	208760	Spring, Rim
5	2	203063	Lock Nut, Hex Head, 3/8-16	34	1	500065IG	Label, Height Adjustment
6	4	203232	Washer, Flat, 3/8 x 3/4 O.D.	35	1	600342	Handle, Gas Lift
7	2	206512	Clamp, V-shaped	36	2	901508	Tube, Vertical Elevator, Gas Strut
8	2	206252	Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 1" Long	37	1	203795	Nut, Special, 3/8-16
9	1	903601	Rebar	38	4	208892	Bolt, Hex Flange, 5/16-18 x 1.625" Long
10	2	600036	Rebar Centering Spacer	39	1		Rim
11	1	600052	Pole Cap, Square	40	1		Net
12	1	206502	Clamp Cover	41	1	203470	Washer, Flat, 0.625 I.D. x 1.5 O.D.
13	6	203100	Nut, Hex Flange, 5/16-18	42	1	901967	Cover Plate, Rim
14	1	901649	Elevator Arm, Lower - Black	43	2	209290	Screw, M5 x 0.8 x 10 mm
15	1	901645	Elevator Arm, Upper - Black	44	1	20157801	Board Pad, Left Section
16	2	204846	Bolt, Carriage, 5/16-18 x 4.5" Long	45	1	20157901	Board Pad, Right Section
17	1	206989	Pole Reinforcement Bracket	46	1	201580	Board Pad, Center Section
18	9	206340	Nylon Lock Nut, Hex, 1/2-13	47	1	205355	Drill Bit, 11/64"
19	6	208251	Spacer, .50 ID x .125 Long	48	2	201596	Screw, 1/4 x 1.25"
20	1	202739	Bolt, Hex 5/16-18 x 1.75" Long	49	6	206303	Washer, Flat, 1/4"
21	1	702723	Gas Strut Assembly	50	4	202871	Screw, 1/4 x .75"
22	1	108163	Lift Bracket	51	4	206665	Bolt, Hex Head, 1/2-13 x 2" Long
23	2	201640	Bolt, Hex, 1/2-13 x 7.25" Long	52	2	205082	Spacer, .53 ID x .38 Long
24	1	203099	Nut, Nylock, 5/16-18	53	1	201683	Spacer, .53 ID x 1.50 Long
25	4	201651	Spacer, Plastic, 1/4" Thick	54	3	205678	Bolt, Hex, 1/2-13 x 7" Long
26	1		Backboard	55	1	204007	Nut, Nylock, M4 x 0.7
27	1	900033	Bracket, Slam Jam	56	1	208762	Bolt, Hex, M4 x .7 x 25mm Long
28	1	206048	Bolt, Tee, 3/8-16, 3.25" Long	57	1	600343	Trigger, Elevator
29	2	901527	Tube, Gas Strut, Handle Arms	58	1	801477	Cover, Spalding

\* You may have extra parts with this model.


**HARDWARE IDENTIFIER (BOLTS AND SCREWS)**




**#8 (2)**




**#16 (2)**




**#20 (1)**




**#28 (1)**




**#38 (4)**




**#43 (2)**



**#48 (2)**




**#50 (4)**




**#51 (4)**



**#56 (1)**




**#54 (3)**




**#23 (2)**


**HARDWARE IDENTIFIER (NUTS AND WASHERS)**




#41 (1)



#5 (2)




#6 (4)




#13 (6)




#55 (1)




#24 (1)




#18 (9)



#49 (6)




#37 (1)




**HARDWARE IDENTIFIER (PLASTIC SPACERS, CAPS, CLIPS AND OTHER)**




#53 (1)




#52 (2)




#19 (6)




#25 (4)




#32 (1)




#30(4)




#31 (2)



#33 (1)




#27 (1)



#17 (1)

## SECTION A: ASSEMBLE THE POLE

This is what your system will look like when you've finished this section.






### ITEMS REQUIRED FOR THIS SECTION

(2) 1/2", and (2) 9/16" Wrenches




(2) Socket Wrenches and Sockets




Wood Board (scrap)


Hammer or Mallet



#5 (2)




#6 (4)



#8 (2)

Items not included in kit, found in hardware box.



#4 (1)




#7 (2)


### PARTS LIST - KIT #1

<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>
4	1	206500	Ground Sleeve, Square
5	2	203063	Lock Nut, Hex Head, 3/8-16
6	4	203232	Washer, Flat, 3/8 x 3/4 O.D.
7	2	206512	Clamp, V-shaped
8	2	206252	Bolt, Hex Head, 3/8-16 x 1" Long


1. Correctly identify each pole section and mark 5" (13 cm) from top of middle pole section (2) and top of bottom pole section (3) ends with tape or marker.



**WARNING!**




**CONTACT UTILITIES BEFORE DIGGING.**




**NOTE:**

Maximum distance from edge of hole to edge of playing surface 6" (15.2 cm).




2. Make sure ground is level with playing surface, then dig pole hole.




**NOTE:**

HOLE DEPTH SHOWN IS THE MINIMUM ALLOWED. DEPENDING ON LOCATION, A DEEPER HOLE MAY BE REQUIRED. CONSULT LOCAL BUILDING INSPECTOR AND/OR BUILDING CODES FOR DEPTH OF FROST LINE. PLEASE NOTE A DEEPER HOLE REQUIRES ADDITIONAL CONCRETE.






**3.** Insert bottom pole section (3) into ground sleeve (4).



**4.** Assemble clamps (7) around bottom pole (3) and ground sleeve (4) as shown.




**IMPORTANT!**

Clamp must be positioned as shown below.


A diagram showing the correct positioning of the clamp. An arrow points to the gap between the pole and the sleeve, indicating that the clamp should be positioned to ensure a tight fit.

**5.** Fill hole approximately 3/4 full with concrete. Tamp down concrete to release air pockets.




INSTALLATION OF GROUND SLEEVE & POLE - LOCATION & DEPTH SPECIFICATIONS

A




TOP VIEW

B



SIDE VIEW

- 6.** Insert ground sleeve (4) and bottom pole (3) into hole. Fill remaining hole with concrete. Tamp down concrete to release air pockets and build drainage hill up to line on groundsleeve (**SEE BELOW**). Center and level ground sleeve assembly in hole. Using a standard level, ensure the pole & ground sleeve is completely vertical in the concrete. Using wood, clamps or other means, brace the assembly during the curing process of the concrete. Check leveling on all sides several times while concrete is curing.



**IMPORTANT!** NO CONCRETE INSIDE GROUNDSLEEVE

DRAINAGE HILL  
COLLINE DE DRAINAGE  
ENTWÄSSERUNG HÜGEL  
COLINA DE DESAGUE

DO NOT COVER AREA ABOVE THIS LINE WITH CONCRETE

1 INCH (2.54 CM)

**IMPORTANT!**

Front of pole must be parallel with playing surface.

# STOP!




## IMPORTANT!



**BEFORE PROCEEDING TO NEXT STEP. CONCRETE MUST CURE!**

FOLLOW DIRECTIONS ON PRE-MIX OR CEMENT PACKAGING REGARDING THE NECESSARY TIME REQUIRED TO ALLOW THE CONCRETE TO FULLY CURE. IF USING CONCRETE DELIVERED ON SITE PROFESSIONALLY, CONSULT YOUR PROVIDER FOR THIS NECESSARY INFORMATION.


# STOP!



### NOTE:



**Make sure that concrete is set up to clamp assembly as shown.**


- 7.** **AFTER CONCRETE CURES**, remove clamp assembly and lift bottom pole section (3) from ground sleeve (4) as shown.




8.

Bounce top pole (1) and middle pole (2) together as shown until the top pole moves to the previously taped reference mark on the middle pole. When properly assembled there should be 5" (13 cm) of overlap. (SEE FIGURE A)





 **WARNING!**

TWO CAPABLE ADULTS REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

 **IMPORTANT!**

POLES SHOULD HAVE A 5" (13 CM) OVERLAP WHEN PROPERLY ASSEMBLED.

- 9.** Add bottom pole (3) to assembly. Bounce pole sections (1,2) together 3 times, rotate 90° and repeat rotation bounce procedure. Continue this step until the middle pole moves to the previously taped reference mark on bottom pole. When properly assembled there should be 5" (13 cm) of overlap. (SEE FIGURE B)



Wood Scrap  
(not supplied)

**WARNING!**


TWO CAPABLE ADULTS REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

**IMPORTANT!**

POLES SHOULD HAVE A 5" (13 CM) OVERLAP WHEN PROPERLY ASSEMBLED.

## SECTION B: ATTACH THE BACKBOARD AND GAS STRUT

This is what your system will look like when you've finished this section.




### ITEMS REQUIRED FOR THIS SECTION

**(2) 7mm, (2) 1/2", (2) 9/16" and (2) 3/4" Wrenches**



**AND/OR**

**(2) Socket Wrenches and Sockets**




# KIT #2 208881


## GAS STRUT ASSEMBLY - HARDWARE IDENTIFIER KIT #2





#24 (1)




#18 (2)





#13 (2)





#19 (2)




#20 (1)




#16 (2)




#17 (1)




#23 (2)



#36 (2)




#35 (1)




#22 (1)




#29 (2)



#21 (1)



#31 (2)




#30 (4)

### PARTS LIST - KIT #2


<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>	<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>
13	2	203100	Nut, Hex Flange, 5/16-18	23	2	201640	Bolt, Hex, 1/2-13 x 7.25" Long
16	2	204846	Bolt, Carriage, 5/16-18 x 4.5" Long	24	1	203099	Nut, Nylock, 5/16-18
17	1	206989	Pole Reinforcement Bracket	29	2	901527	Tube, Gas Strut, Handle Arms
18	2	206340	Nut, Nylock, 1/2-13	30	4	208828	Plug, Tube, Snap In, 1.25", Black
19	2	208251	Spacer, .50 ID x .125 Long	31	2	208829	Plug, Tube, Snap In, 1", Black
20	1	202739	Bolt, Hex 5/16-18 x 1.75" Long	35	1	600342	Handle, Gas Lift
21	1	702723	Gas Strut Assembly	36	2	901508	Tube, Vertical Elevator, Gas Strut
22	1	108163	Lift Bracket	58	1	801477	Cover, Spalding



1. Install lift bracket (22) and reinforcement bracket (17) with carriage bolts (16) in top pole (1) mounting holes as shown. Tighten flange nuts (13) completely.




2. Install gas strut handle arm tubes (29) to middle pole (2) using hex bolt (23) and nylock nut (18) as shown. Insert plugs (30) into tubes (29).




3.

Slide the top cover (58) over the Gas Strut Assembly (21) as shown below.




4.

Attach gas strut assembly (21) using bolt (20) and nut (24) to pole mount bracket (22) as shown.




5.


Identify and orient the vertical connecting tubes (36) according to the identification stickers and assemble to the handle (35). Slide the bottom end of the tubes (36) over the handle (35) aligning the holes. Insert the caps (31) into the top of the tubes (36).




6.


Insert bolt (23) through handle arms (29), vertical tubes (36), and the gas strut assembly bracket as shown below. Secure using nut (18) as shown.




 **WARNING!**



TIGHTEN BOLT (23) IN LOCK NUT (18) UNTIL FLUSH (EVEN) WITH LOCK NUT'S OUTER EDGE.




#13 (4)




#38 (4)




#47 (1)




#48 (2)




#49 (6)




#50 (4)




#28 (1)




#44 (1)



#45 (1)



#27 (1)



#46 (1)

### PARTS LIST - KIT #3

<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>
13	4	203100	Nut, Hex Flange, 5/16-18
27	1	900033	Bracket, Slam Jam
28	1	206048	Bolt, Tee, 3/8-16, 3.25" Long
38	4	208892	Bolt, Hex Flange, 5/16-18 x 1.625" Long
44	1	20157801	Board Pad, Left Section
45	1	20157901	Board Pad, Right Section
46	1	201580	Board Pad, Center Section
47	1	205355	Drill Bit, 11/64"
48	2	201596	Screw, 1/4 x 1.25
49	6	206303	Washer, Flat, 1/4
50	4	202871	Screw, 1/4 x .75"


7.

## Install Slam Jam Bracket to Backboard

Lay the board on saw horses or a support table.

Peel protective film prior to assembly from surface of acrylic backboard.

Insert T-bolt (26) into Slam Jam bracket (27) then, attach that assembly to board using bolts (38) and nuts (13).




**8.****Install Board Pads to Backboard**

With the board still on saw horses or a support table.

Attach left and right pad sections to board using screws and washers as shown.


Using the holes which line up for your board size, attach center pad section to left and right sections and board using screws and washers as shown.

- It may be necessary to use an 11/64 drill bit (47) to pre-drill on some backboards (Figure A). A center punch is recommended to mark hole locations prior to drilling to keep drill bit from wandering.




# KIT #4 208883


## ATTACH BOARD - HARDWARE IDENTIFIER KIT #4



#25 (4)




#52 (2)




#19 (4)



#53 (1)



#18 (7)



#51 (4)



#56 (1)




#55 (1)




#54 (3)


Items not included in kit, found in hardware box.



#15 (1)



#14 (1)




#57 (1)


### PARTS LIST - KIT #4

<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>
14	1	901649	Elevator Arm, Lower - Black
15	1	901645	Elevator Arm, Upper - Black
18	7	206340	Nut, Nylock 1/2-13
19	4	208251	Spacer, 0.5 10 x 0.13 Long
25	4	201651	Spacer, Plastic, 1/4" Thick
51	4	206665	Bolt, Hex Head, 1/2-13 x 2" Long
52	2	205082	Spacer, .53 ID x .38 Long
53	1	201683	Spacer, .53 ID x 1.50 Long
54	3	205678	Bolt, Hex, 1/2-13 x 7" Long
55	1	204007	Nut, Nylock, M4 x 0.7
56	1	208762	Bolt, Hex, M4 x .7 x 25mm Long
57	1	600343	Trigger, Elevator

9. Identify elevator tubes (14 and 15).




10. Support pole on sawhorse. Attach upper and lower elevator tubes (14 and 15) to upper pole section (1) using bolts (54), spacers (52), and nuts (18) as shown. Attach lower elevator tubes (14) to gas strut vertical elevator tubes (36) using bolt (54), spacers (19), and nut (18) as shown. Securely tighten all bolts in this step.



WARNING!





TWO PEOPLE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE.  
FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD  
RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY  
DAMAGE.





**11.** Noting orientation attach lower and upper elevator tubes (14 and 15) to backboard (26) using spacers (25) bolts (51) and nuts (18) as shown. Securely tighten all bolts in this step.





 **WARNING!** 

**TWO PEOPLE REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.**


12.

Fasten the Trigger (57) to the Gas Strut Assembly (21) by using the bolt (56) and nut (55). NOTE: THE TRIGGER WILL BE BETWEEN THE PLATES OF THE BRACKET AND ABOVE THE BOLT (54). SQUEEZING THE TRIGGER WILL ALLOW THE RIM HEIGHT TO BE ADJUSTED.







#43 (2)




#37 (1)



#41 (1)




#32 (1)




#33 (1)

Items not included in kit, found in hardware box.



#39 (1)










#40 (1)

### PARTS LIST - KIT #5

<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>
32	1	200318	Bracket, Reinforcement, Slam Jam
33	1	208760	Spring, Rim
34	1	500065IG	Label, Height Adjustment
37	1	203795	Nut, Special, 3/8-16
39	1		Rim
40	1		Net
41	1	203470	Washer, Flat, 0.625 I.D. x .1.5 O.D.
42	1	901967	Cover Plate, Rim
43	2	209290	Screw, M5 x 0.8 x 10 mm



## Install Slam Jam Rim to Backboard

- 13.**
- A. Fit rim (39) securely into bracket (27) as shown. Allow T-bolt (28) to slip through center hole in rim (39).
  - B. Install reinforcement bracket (32) onto T-bolt (28) as shown.
  - C. Install spring (33) onto T-bolt (28) as shown.
  - D. Install special nut (37) and washer (41) onto T-bolt (28).
  - E. Tighten nut (37) until 1/8" of the bolt threads on end of T-bolt (28) are exposed.




## RIM COVER ATTACHMENT

14. Install cover (42) over spring return mechanism using screws (43) as shown.



## NET INSTALLATION

15. Install net (40) onto rim (29).




**17.** Apply the height adjustment and moving label (34) to the front of the pole as shown.

**34**

**HEIGHT ADJUSTMENT**

TO ADJUST BACKBOARD:


1. Grasp handle and squeeze trigger.
2. Raise or lower to desired height.
3. Release trigger.



5000651G 05/20

 **WARNING!**

**DO NOT ALLOW CHILDREN TO ADJUST HEIGHT.**




**GOAL ASSEMBLY TO GROUND SLEEVE - PARTS IDENTIFIER**




**#9 (1)**



**#10 (2)**



**#11 (1)**




**#12 (1)**

**GOAL ASSEMBLY TO GROUND SLEEVE PARTS LIST**


<u>Item</u>	<u>Qty.</u>	<u>Part No.</u>	<u>Description</u>
9	1	903601	Rebar
10	2	600036	Rebar Centering Spacer
11	1	600052	Pole Cap, Square
12	1	206502	Clamp Cover

**18.** Assemble rebar centering clips (10) near top and bottom of rebar (9) as shown.





**19.** Completely seal hole at the bottom of the bottom pole with heavy-duty tape (not included) to retain rebar (9) and concrete inside. Mix concrete (approximately 100 lbs. (45.4 kg)) and fill pole 1" - 2" (2.54 - 5.0 cm) below bottom elevator hole on top pole section (1) as shown.



**IMPORTANT!**

FAILURE TO FILL YOUR POLE COMPLETELY WITH CONCRETE AS DESCRIBED IN THESE INSTRUCTIONS, WILL VOID ALL WARRANTIES WRITTEN AND IMPLIED.

**WARNING!**

TWO CAPABLE ADULTS REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.

Heavy-Duty Tape (Not Included)

**STOP!**



**IMPORTANT!**



**BEFORE PROCEEDING TO NEXT STEP. CONCRETE MUST CURE!**  
FOLLOW DIRECTIONS ON PRE-MIX OR CEMENT PACKAGING REGARDING THE NECESSARY TIME REQUIRED TO ALLOW THE CONCRETE TO FULLY CURE. IF USING CONCRETE DELIVERED ON SITE PROFESSIONALLY, CONSULT YOUR PROVIDER FOR THIS NECESSARY INFORMATION.

**STOP!**

- 20.** Bend back exposed top flange sections of secured ground sleeve (4). After concrete has cured, remove tape, install pole cap (11) and clamp cover (12), fit pole assembly into sleeve (4). Mark a line with tape or marker 16" (40.5cm) from bottom of pole assembly. Fit pole assembly into Ground Sleeve, ensuring a full 16" (40.5cm) engagement. NOTE: Pole may be generously lubricated for ease of assembly.





**WARNING!**

**TWO CAPABLE ADULTS REQUIRED FOR THIS PROCEDURE. FAILURE TO FOLLOW THIS WARNING COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND/OR PROPERTY DAMAGE.**





**IMPORTANT!**


Elevator holes must be parallel with playing surface.



**21.** Secure clamps (7) around pole section as shown. Refer to Step 4 from Section A. Tighten completely.




**22.** Lower clamp cover (12) over clamps and snap into proper position.





**Español**

## **Sistema de baloncesto anclado al suelo Manual del Propietario**



**Escriba aquí el número de modelo que viene en la caja:**

	<b>⚠ ¡ADVERTENCIA!</b>
	LEA Y COMPRENDA EL MANUAL DEL OPERADOR ANTES DE USAR ESTA UNIDAD.  EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN PODRÍA OCASIONAR LESIONES O DAÑOS MATERIALES.

Debe conservar este manual junto con el recibo de la compra y tenerlo disponible como una referencia conveniente, ya que contiene información importante sobre su modelo.

Teléfono gratuito de Servicio al Cliente para Estados Unidos: **1-800-558-5234**,  
para Canadá: **1-800-284-8339**,  
para Europa: **+353 51 379777**,  
para Australia: **1-300-367-582**

# ¡IMPORTANTE!



¿Tiene preguntas o le faltan piezas?


**¡NO regrese a la tienda!**



¡Llame al número de atención al cliente  
GRATUITO que figura en la primera página!

## **ANTES DE EMPEZAR ¡SAQUE TODO EL CONTENIDO!**

Saque **TODO** el contenido de las cajas.  
Asegúrese de revisar el **INTERIOR** de las secciones de los postes,  
los herrajes y las piezas adicionales se encuentran allí.



### **AVISO A LAS PERSONAS QUE REALIZAN EL MONTAJE**



**Se requiere que el montaje sea llevado a cabo por adultos**

*Deseche de inmediato **TODOS** los materiales de embalaje.*

*Como con cualquier otro producto, inspeccione periódicamente si hay piezas pequeñas sueltas.*

*La unidad ensamblada **DEBE** estar llena de arena o agua **EN TODO** momento.*

***TODOS** los sistemas de baloncesto, incluidos aquellos utilizados para **EXHIBICIÓN**,  
**DEBEN** ser ensamblados e instalados según las instrucciones.*

*El incumplimiento de las instrucciones puede resultar en **LESIONES GRAVES**.*

***NO** es aceptable emplear un sistema de apoyo improvisado.*

Correo electrónico: [warrantyservice@custserv.fotlinc.com](mailto:warrantyservice@custserv.fotlinc.com)

Spalding  
PO Box 90015  
Bowling Green, KY 42102



## **Basketball System Warranty**

For the very latest Basketball System Warranty information  
Please visit the Spalding Basketball website at [www.Spalding.com](http://www.Spalding.com)

Contact Spalding Customer Service at phone # 1-800-558-5234

## **Système de basket-ball Garantie**

Pour les toutes dernières informations de garantie sur le système de basket-ball,  
visitez le site Web de Spalding Basketball à [www.Spalding.com](http://www.Spalding.com)

Contactez le Service clientèle Spalding au 1-800-558-5234

## **Basketball-System Garantie**

Die neuesten Basketball System-Garantieinformationen Besuchen Sie bitte die  
Spalding Basketball-Website unter [www.Spalding.com](http://www.Spalding.com)

Sie erreichen den Spalding-Kundendienst unter Telefon # 1-800-558-5234

## **Sistema de Baloncesto Garantía**

Para obtener la última información sobre la garantía del Sistema de Baloncesto  
Visite el sitio web de Spalding Basketball en [www.Spalding.com](http://www.Spalding.com)

Póngase en contacto con el servicio al cliente de Spalding llamando al teléfono 1-800-558-5234

## HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS:



• 2 adultos capaces



• Cinta métrica



• Tabla de madera (de desecho)



• Caballete o mesa de apoyo



• Martillo



• Gafas de seguridad



• Escalera de mano de 8 pies (2,4 m)




• Destornillador Phillips

• (2 de cada una) Llaves y/o carracas y llaves de vaso (se recomiendan llaves de vaso de pozo profundo).




7 mm 1/2" 9/16" 3/4"

Y/O




7 mm 1/2" 9/16" 3/4"

• Se recomienda una extensión.



## HERRAMIENTAS Y MATERIALES OPCIONALES:


• Llaves ajustables grandes y pequeñas



## AJUSTE DE LA ALTURA

PARA AJUSTAR EL TABLERO:

1. Agarre la manija y presione el gatillo.
2. Suba o baje el tablero hasta alcanzar la altura deseada.
3. Suelte el gatillo.



SP500065IG 05/20



## ADVERTENCIA

Lea y entienda las advertencias que se encuentran a continuación antes de usar este producto

El incumplimiento de estas advertencias podría causar lesiones graves y/o daños materiales.

El propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y obedezcan estas reglas para la operación segura del sistema.

- NO SE CUELQUE del aro ni de ninguna parte del sistema, inclusive el tablero, las abrazaderas de apoyo y la red.
- Durante el juego, especialmente cuando se realizan actividades como mates, el jugador debe mantener la cara alejada del tablero, del aro y de la red. Si los dientes o la cara entran en contacto con el tablero, el borde o la red, se puede sufrir una lesión grave.
- No se deslice, suba, sacuda ni juegue en la base y/o en el poste.
- Al ajustar la altura o mover el sistema mantenga las manos y los dedos alejados de las partes móviles.
- No permita que los niños muevan o ajusten el sistema.
- No lleve joyas (anillos, relojes, collares, etc.) mientras juega. Estos objetos se podrían enganchar en la red.
- Mantenga los materiales orgánicos alejados de la base del poste. El césped, la basura, etc. podrían causar corrosión y/o deterioro de la base del poste.
- Revise que el sistema del poste no tenga señales de corrosión (oxidación, picaduras, desconchaduras) y si las tiene vuelva a pintarlo con pintura de esmalte para exteriores. Si la corrosión penetró a través del acero en cualquier área, reemplace inmediatamente el poste.
- Antes de cada uso revise el sistema para verificar que esté adecuadamente equilibrado, que no tenga ningún herraje suelto, desgaste excesivo ni signos de corrosión, y repárelo si es necesario.
- Verifique la estabilidad del sistema antes de cada uso.
- Nunca juegue en equipo dañado.
- Siempre mantenga la parte superior del poste cubierta con la tapa.
- Consulte el manual de instrucciones para ver la instalación y el mantenimiento adecuados.

**SPALDING**

En EE.UU.: 1-800-558-6234  
En Canadá: 1-800-284-8339  
En Australia: 1-300-367-582

**HYDRA-RIB**

En EE.UU.: 1-800-334-9111

**RUSSELL**

Las marcas registradas registraron en EEUU y otros países.

**HUFFY SPORTS**

En EE.UU.: 1-800-558-6234  
En Canadá: 1-800-284-8339

**SURE SHOT**

En EE.UU.: 1-800-558-6234

NP: SP5880001 02/12




## COMPRUEBE EL AJUSTE DE LOS PERNOS DE TOLERANCIA ESTRECHA

Para garantizar que el sistema del tablero ofrece una calidad de juego óptima, se requiere una estrecha tolerancia del ajuste entre los componentes del elevador y los herrajes.

Compruebe el ajuste de los pernos grandes en los orificios grandes de los tubos del elevador, los soportes del tablero y las placas triangulares.

Si fuese necesario, con cuidado, muévalos con movimientos circulares para extraer el exceso de pintura de los agujeros.

*No todos los artículos ilustrados están incluidos en cada modelo.*



## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



**EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS INSTRUCCIONES PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES O DAÑOS MATERIALES Y ANULARÁ LA GARANTÍA.**

*Para que la operación del sistema sea segura, el propietario debe asegurarse de que todos los jugadores conozcan y sigan estas reglas.*

Para garantizar la seguridad, no intente ensamblar este sistema sin seguir las instrucciones cuidadosamente. Revise toda la caja y el interior de todo el material de embalaje para verificar si hay piezas y/o cualquier material de instrucciones adicional. Antes de comenzar el montaje, lea las instrucciones e identifique las piezas utilizando el identificador de los herrajes y la lista de piezas en este documento. Es esencial el montaje completo, y el uso y la supervisión adecuados para el funcionamiento correcto del sistema y para reducir el riesgo de accidentes o lesiones. Existe una alta probabilidad de lesiones graves si este sistema no se instala, mantiene y funciona adecuadamente.

- Si usa una escalera durante el montaje, extreme la precaución.
- Revise regularmente la base para detectar si hay fugas. Las fugas lentas pueden hacer que el sistema se vuelque inesperadamente.
- Asiente las secciones del poste correctamente (si corresponde). De lo contrario, las secciones del poste podrían separarse al jugar en el sistema o al transportarlo.
- El clima, la corrosión o el mal uso podrían provocar fallos en el sistema.
- Si requiere asistencia técnica, comuníquese con el Servicio al Cliente.
- La altura mínima de operación es de 6 pies y 6 pulgadas (1,98 m) hasta la parte inferior del tablero.


*La mayoría de las lesiones están causadas por un mal uso y/o por no seguir las instrucciones.*

*Tenga cuidado al usar este sistema.*



# Conozca las piezas básicas del sistema de baloncesto...

## VISTA FRONTAL



### NOTA:


EL ESTILO DEL TABLERO VARIARÁ

## LISTA DE PIEZAS - Ver el identificador de los herrajes


<u>Artículo</u>	<u>Cant.</u>	<u>Pieza Núm.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Artículo</u>	<u>Cant.</u>	<u>Pieza Núm.</u>	<u>Descripción</u>
1	1	901653	Sección superior del poste	30	4	208828	Tapón, tubo, a presión, 1,25", negro
2	1	901652	Sección intermedia del poste	31	2	208829	Tapón, tubo, a presión, 1", negro
3	1	901746	Sección inferior del poste	32	1	200318	Soporte, refuerzo, "Slam Jam"
4	1	206500	Anclaje a suelo, cuadrado	33	1	208760	Resorte, aro
5	2	203063	Tuerca de bloqueo, cabeza hexagonal, 3/8-16	34	1	500065IG	Etiqueta, ajuste de la altura
6	4	203232	Arandela, plana, 3/8 x 3/4 d. ext.	35	1	600342	Manija, inyección de gas
7	2	206512	Abrazadera, en forma de V	36	2	901508	Tubo, elevador vertical, puntal de gas
8	2	206252	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 1" de largo	37	1	203795	Tuerca, especial, 3/8-16
9	1	903601	Varilla	38	4	208892	Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 1,625" de largo
10	2	600036	Espaciador centrado de la varilla	39	1		Aro
11	1	600052	Tapa del poste, cuadrada	40	1		Red
12	1	206502	Cubierta de la abrazadera	41	1	203470	Arandela, plana, 0,625 d. int. x 1,5 d. ext.
13	6	203100	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18	42	1	901967	Placa de cubierta, aro
14	1	901649	Brazo elevador, inferior - negro	43	2	209290	Tornillo, M5 x 0.8 x 10 mm
15	1	901645	Brazo elevador, superior - negro	44	1	20157801	Almohadilla del tablero, sección izquierda
16	2	204846	Perno, carruaje, 5/16-18 x 4,5" de largo	45	1	20157901	Almohadilla del tablero, sección derecha
17	1	206989	Soporte de refuerzo del poste	46	1	201580	Almohadilla del tablero, sección central
18	9	206340	Tuerca de bloqueo Nylon, cabeza hexagonal, 1/2-13	47	1	205355	Broca, 11/64"
19	6	208251	Espaciador, d. int 0,50 x 0,125 de largo	48	2	201596	Tornillo, 1/4 x 1,25"
20	1	202739	Perno, hexagonal 5/16-18 x 1,75" de largo	49	6	206303	Arandela, plana, 1/4"
21	1	702723	Montaje puntal de gas	50	4	202871	Tornillo, 1/4 x 0,75"
22	1	108163	Soporte de elevación	51	4	206665	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 2" de largo
23	2	201640	Perno, hexagonal, 1/2-13 x 7,25" de largo	52	2	205082	Espaciador, 0,53 d. int. x 0,38 de largo
24	1	203099	Tuerca, Nylock, 5/16-18	53	1	201683	Espaciador, 0,53 d. int. x 1,50 de largo
25	4	201651	Espaciador, plástico, 1/4" de grosor	54	3	205678	Perno, hexagonal, 1/2-13 x 7" de largo
26	1		Tablero	55	1	204007	Tuerca, Nylock, M4 x 0,7
27	1	900033	Soporte, "Slam Jam"	56	1	208762	Perno, hexagonal, M4 x 0,7 x 25 mm de largo
28	1	206048	Perno en T, 3/8-16, 3,25" de largo	57	1	600343	Gatillo, elevador
29	2	901527	Tubo, puntal de gas, brazos de la manija	58	1	801477	Cubierta, Spalding

\* Puede haber piezas adicionales en este modelo.


**IDENTIFICADOR DE LOS HERRAJES (PERNOS Y TORNILLOS)**




**Núm. 8 (2)**




**Núm. 16 (2)**




**Núm. 20 (1)**




**Núm. 28 (1)**




**Núm. 38 (4)**




**Núm. 43 (2)**



**Núm. 48 (2)**




**Núm. 50 (4)**




**Núm. 51 (4)**



**Núm. 56 (1)**




**Núm. 54 (3)**




**Núm. 23 (2)**


**IDENTIFICADOR DE LOS HERRAJES (TUERCAS Y ARANDELAS)**




**Núm. 41 (1)**



**Núm. 5 (2)**




**Núm. 6 (4)**




**Núm. 13 (6)**




**Núm. 55 (1)**




**Núm. 24 (1)**




**Núm. 18 (9)**



**Núm. 49 (6)**




**Núm. 37 (1)**




**IDENTIFICADOR DE LOS HERRAJES (TAPAS, CLIPS Y ESPACIADORES DE PLÁSTICO Y OTROS)**




**Núm. 53 (1)**




**Núm. 52 (2)**




**Núm. 19 (6)**




**Núm. 25 (4)**




**Núm. 32 (1)**




**Núm. 30 (4)**




**Núm. 31 (2)**



**Núm. 33 (1)**




**Núm. 27 (1)**



**Núm. 17 (1)**

## SECCIÓN A: MONTAJE DEL POSTE

Así es como se verá su sistema cuando haya terminado esta sección.



### ARTÍCULOS REQUERIDOS PARA ESTA SECCIÓN

Llaves (2) 1/2", y (2) 9/16"



(2) Carracas y llaves de vaso







Tabla de madera (de desecho)




Martillo o mazo




# KIT Núm. 1 208873 MONTAJE DEL POSTE - KIT IDENTIFICADOR DE LOS HERRAJES NÚM. 1



Núm. 5 (2)




Núm. 6 (4)



Núm. 8 (2)

Los elementos no incluidos en el kit, se encuentran en la caja de herrajes.



Núm. 4 (1)



Núm. 7 (2)

## LISTA DE PIEZAS - KIT NÚM. 1

<u>Artículo</u>	<u>Cant.</u>	<u>Pieza Núm.</u>	<u>Descripción</u>
4	1	206500	Anclaje a suelo, cuadrado
5	2	203063	Tuerca de bloqueo, cabeza hexagonal, 3/8-16
6	4	203232	Arandela, plana, 3/8 x 3/4 d. ext.
7	2	206512	Abrazadera, en forma de V
8	2	206252	Perno, cabeza hexagonal, 3/8-16 x 1" de largo


- 1.** Identifique de manera correcta cada sección del poste y marque 5" (13 cm) desde la parte superior de la sección del poste intermedio (2) hasta la parte superior de la sección del poste inferior (3) con una cinta o un rotulador.

**¡ADVERTENCIA!**





**PÓNGASE EN CONTACTO CON LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS ANTES DE COMENZAR A CAVAR.**

**NOTA:**




La distancia máxima desde el extremo del agujero y el extremo del campo de juego es 6" (15,2 cm).




- 2.** Asegúrese de que el suelo esté nivelado con el campo de juego y, a continuación, cave el agujero del poste.


**NOTA:**




LA PROFUNDIDAD MÍNIMA PERMITIDA DEL AGUJERO ES LA QUE SE MUESTRA. DEPENDIENDO DE LA UBICACIÓN, PUEDE QUE EL AGUJERO TENGA QUE SER MÁS PROFUNDO. CONSULTE AL INSPECTOR DEL EDIFICIO Y/O LOS CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN PARA CONOCER LA PROFUNDIDAD DE CONGELACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE NECESITARÁ MÁS HORMIGÓN EN EL CASO DE CAVAR UN AGUJERO MÁS PROFUNDO.



**3.** Inserte la sección del poste inferior (3) en el anclaje a suelo (4).



**4.** Ponga las abrazaderas (7) alrededor del poste inferior (3) y del anclaje a suelo (4) tal y como se muestra.




**¡IMPORTANTE!**

La abrazadera debe colocarse tal y como se muestra a continuación.


A diagram showing the correct placement of the bracket '7' around the post '3' and anchor '4'. An arrow points to the bracket's position.

**5.** Llene el agujero aproximadamente 3/4 de su capacidad con hormigón. Apisone el hormigón para eliminar las bolsas de aire.






**A**






**B**



6.

Inserte el anclaje a suelo (4) y el poste inferior (3) en el agujero. Rellene la parte restante del agujero con hormigón. Apisone el hormigón para eliminar las bolsas de aire y cree la zona de drenaje hasta el anclaje a suelo (**VÉASE A CONTINUACIÓN**). Centre y nivele el conjunto del anclaje a suelo en el agujero. Mediante un nivelador estándar, asegúrese de que el poste y el anclaje a suelo estén completamente verticales en el hormigón. Con madera, abrazaderas u otros medios, apuntale el conjunto durante el proceso de secado del hormigón. Revise varias veces la nivelación de todos los lados mientras el hormigón se seca.



**¡IMPORTANTE!**  
NO PONGA HORMIGÓN EN EL INTERIOR  
DEL ANCLAJE A SUELO



DRAINAGE HILL  
COLLINE DE DRAINAGE  
ENTWÄSSERUNG HÜGEL  
COLINA DE DESAGÜE



**¡IMPORTANTE!**



La parte frontal del poste debe estar en posición paralela al campo de juego.

# ¡PARE!




## ¡IMPORTANTE!



ANTES DE CONTINUAR AL SIGUIENTE PASO. **¡EL HORMIGÓN TIENE QUE SECARSE!**  
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LA PREMEZCLA O DEL EMPAQUETADO DEL CEMENTO PARA CONOCER EL TIEMPO NECESARIO DE SECADO DEL HORMIGÓN. SI RECIBE EL HORMIGÓN EN EL LUGAR QUE LO VA A UTILIZAR DE MANERA PROFESIONAL, PREGUNTE A SU PROVEEDOR POR ESTA INFORMACIÓN NECESARIA.


# ¡PARE!



**NOTA:**



Asegúrese de que el hormigón está listo para montar la abrazadera tal y como se muestra.

- 7.** DESPUÉS DE QUE EL HORMIGÓN SE SEQUE, retire el montaje de las abrazaderas y eleve la sección del poste inferior (3) desde el anclaje a suelo (4) como se muestra.



8.

Encaje el poste superior (1) y el poste intermedio (2) como se indica hasta que el poste superior alcance la marca de referencia previamente fijada con cinta en el poste intermedio. Si encajan correctamente deben presentar una superposición de 5" (13 cm). (VÉASE LA IMAGEN A)



**¡ADVERTENCIA!**



SE REQUIEREN DOS ADULTOS CAPACES PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.



**¡IMPORTANTE!**

LOS POSTES DEBEN TENER UNA SUPERPOSICIÓN DE 5" (13 CM) CUANDO ESTÁN COLOCADOS CORRECTAMENTE.

- 9.** Ponga el poste inferior (3) en el montaje. Apriete las secciones de los postes (1, 2) entre sí 3 veces, gírelo 90 grados y vuelva a apretar y girar. Repita este paso hasta que el poste intermedio llegue a la marca de referencia marcada previamente en el poste inferior. Si encajan correctamente deben presentar una superposición de 5" (13 cm). **(VÉASE LA IMAGEN B)**



*Trozo de madera  
(no se suministra)*



**¡ADVERTENCIA!**

SE REQUIEREN DOS ADULTOS CAPACES PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.




**¡IMPORTANTE!**

LOS POSTES DEBEN TENER UNA SUPERPOSICIÓN DE 5" (13 CM) CUANDO ESTÁN COLOCADOS CORRECTAMENTE.


## SECCIÓN B: FIJE EL TABLERO Y EL PUNTAL DE GAS

Así es como se verá su sistema cuando haya terminado esta sección.




### ARTÍCULOS REQUERIDOS PARA ESTA SECCIÓN

Llaves (2) 7 mm, (2) 1/2", (2) 9/16" y (2) 3/4"



Y/O

(2) Carracas y llaves de vaso



7 mm




1/2"



9/16"



3/4"




Extensión

# KIT Núm. 2 208881



MONTAJE DEL PUNTAL DE GAS - KIT IDENTIFICADOR DE LOS HERRAJES NÚM. 2




Núm. 24 (1)



Núm. 13 (2)





Núm. 19 (2)




Núm. 20 (1)




Núm. 18 (2)




Núm. 16 (2)




Núm. 17 (1)




Núm. 23 (2)




Núm. 36 (2)




Núm. 35 (1)




Núm. 22 (1)




Núm. 29 (2)



Núm. 21 (1)



Núm. 31 (2)




Núm. 30 (4)


## LISTA DE PIEZAS - KIT NÚM. 2

<u>Artículo</u>	<u>Cant.</u>	<u>Pieza Núm.</u>	<u>Descripción</u>	<u>Artículo</u>	<u>Cant.</u>	<u>Pieza No.</u>	<u>Descripción</u>
13	2	203100	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18	23	2	201640	Perno, hexagonal, 1/2-13 x 7,25" de largo
16	2	204846	Perno, carruaje, 5/16-18 x 4,5" de largo	24	1	203099	Tuerca, Nylock, 5/16-18
17	1	206989	Soporte de refuerzo del poste	29	2	901527	Tubo, puntal de gas, brazos de la manija
18	2	206340	Tuerca, Nylock, 1/2-13	30	4	208828	Tapón, tubo, a presión, 1,25", negro
19	2	208251	Espaciador, d. int 0,50 x 0,125 de largo	31	2	208829	Tapón, tubo, a presión, 1", negro
20	1	202739	Perno, hexagonal 5/16-18 x 1,75" de largo	35	1	600342	Manija, inyección de gas
21	1	702723	Montaje puntal de gas	36	2	901508	Tubo, elevador vertical, puntal de gas
22	1	108163	Soporte de elevación	58	1	801477	Cubierta, Spalding

**1.** Instale el soporte de elevación (22) y el soporte de refuerzo (17) con los pernos de carruaje (16) en los orificios de montaje del poste superior (1) tal y como se indica. Apriete las tuercas bridadas (13) por completo.




**2.** Instale los tubos del brazo del puntal de gas (29) en el poste intermedio (2) con el perno hexagonal (23) y la tuerca nylock (18) como se muestra. Inserte los tapones (30) en los tubos (29).







**3.** Deslice la cubierta superior (58) sobre el montaje del puntal de gas (21) como se muestra a continuación.



**4.** Fije el conjunto del puntal de gas (21) con el perno (20) y la tuerca (24) en el soporte de montaje del poste (22) como se muestra.




**5.** Identifique y oriente los tubos de conexión verticales (36) según las etiquetas adhesivas de identificación y fíjelos en la manija (35). Deslice el extremo inferior de los tubos (36) sobre la manija (35) alineando los orificios. Inserte las tapas (31) en la parte superior de los tubos (36).




6.

Inserte el perno (23) a través de los brazos de la manija (29), los tubos verticales (36) y el soporte del montaje de puntal de gas como se muestra a continuación. Fíjelo con una tuerca (18) como se muestra.




**¡ADVERTENCIA!**




APRIETE EL PERNO (23) EN LA CONTRATUERCA (18) HASTA QUEDAR PAREJO CON EL BORDE EXTERIOR DE LA CONTRATUERCA.

# KIT Núm. 3 208882 MONTAJE DEL TABLERO - KIT IDENTIFICADOR DE HERRAJES NÚM. 3




Núm. 13 (4)




Núm. 38 (4)



Núm. 47 (1)




Núm. 48 (2)




Núm. 49 (6)




Núm. 50 (4)




Núm. 28 (1)




Núm. 44 (1)



Núm. 45 (1)



Núm. 27 (1)



Núm. 46 (1)

## LISTA DE PIEZAS - KIT NÚM. 3

<u>Artículo</u>	<u>Cant.</u>	<u>Pieza Núm.</u>	<u>Descripción</u>
13	4	203100	Tuerca, brida hexagonal, 5/16-18
27	1	900033	Soporte, "Slam Jam"
28	1	206048	Perno en T, 3/8-16, 3,25" de largo
38	4	208892	Perno, brida hexagonal, 5/16-18 x 1,625" de largo
44	1	20157801	Almohadilla del tablero, sección izquierda
45	1	20157901	Almohadilla del tablero, sección derecha
46	1	201580	Almohadilla del tablero, sección central
47	1	205355	Broca, 11/64"
48	2	201596	Tornillo, 1/4 x 1,25
49	6	206303	Arandela, plana, 1/4
50	4	202871	Tornillo, 1/4 x 0,75"



7.

## Coloque el soporte Slam Jam al tablero

Coloque el tablero en el caballete o mesa de apoyo.

Despegue la película protectora de la superficie del tablero acrílico antes del montaje.

Inserte el perno en T (26) en el soporte Slam Jam (27) y, a continuación, fije ese conjunto al tablero utilizando los pernos (38) y las tuercas (13).




**8.****Coloque las almohadillas del tablero en el tablero**

Manteniendo el tablero fijo en el caballete o la mesa de soporte.

Coloque las secciones izquierda y derecha de la almohadilla en el tablero usando tornillos y arandelas como se muestra.


Usando los orificios que se alinean con el tamaño de su tablero, fije la sección central de la almohadilla a las secciones izquierda y derecha y al tablero utilizando los tornillos y arandelas tal y como se indica.

- Es posible que en algunos tableros necesite utilizar una broca 11/64 (47) para preperforar (Imagen A). Se recomienda emplear un punzón para realizar las marcas de los orificios antes de perforar, y así evitar que la broca se desvíe.






Núm. 25 (4)




Núm. 52 (2)




Núm. 19 (4)



Núm. 53 (1)



Núm. 18 (7)




Núm. 51 (4)



Núm. 56 (1)




Núm. 55 (1)




Núm. 54 (3)


Los elementos no incluidos en el kit, se encuentran en la caja de herrajes.



Núm. 15 (1)



Núm. 14 (1)




Núm. 57 (1)


## LISTA DE PIEZAS - KIT NÚM. 4

<u>Artículo</u>	<u>Cant.</u>	<u>Pieza Núm.</u>	<u>Descripción</u>
14	1	901649	Brazo elevador, inferior - negro
15	1	901645	Brazo elevador, superior - negro
18	7	206340	Tuerca, Nylock, 1/2-13
19	4	208251	Espaciador, 0,5 10 x 0,13 de largo
25	4	201651	Espaciador, plástico, 1/4" de grosor
51	4	206665	Perno, cabeza hexagonal, 1/2-13 x 2" de largo
52	2	205082	Espaciador, 0,53 d. int. x 0,38 de largo
53	1	201683	Espaciador, 0,53 d. int. x 1,50 de largo
54	3	205678	Perno, hexagonal, 1/2-13 x 7" de largo
55	1	204007	Tuerca, Nylock, M4 x 0,7
56	1	208762	Perno, hexagonal, M4 x 0,7 x 25 mm de largo
57	1	600343	Gatillo, elevador

9. Identifique los tubos del elevador (14 y 15).




10. Apoye el poste en el caballete. Fije los tubos superiores e inferiores del elevador (14 y 15) a la sección del poste superior (1) con pernos (54), espaciadores (52) y tuercas (18) como se muestra. Fije los tubos inferiores del elevador (14) a los tubos del elevador vertical del puntal de gas (36) con el perno (54), los espaciadores (19) y la tuerca (18) como se muestra.




¡ADVERTENCIA!



SE REQUIEREN DOS PERSONAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.



- 11.** Teniendo en cuenta la orientación, fije los tubos inferiores y superiores del elevador (14 y 15) al tablero (26) con espaciadores (25), pernos (51) y tuercas (18) como se muestra. Apriete de forma segura todos los pernos en este paso.



**¡ADVERTENCIA!**





SE REQUIEREN DOS PERSONAS PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.




12.

Fije el gatillo (57) al montaje del puntal de gas (21) con el perno (56) y la tuerca (55). NOTA: EL GATILLO ESTARÁ ENTRE LAS PLACAS DEL SOPORTE Y POR ENCIMA DEL PERNO (54). AL APRETAR EL GATILLO SE PODRÁ AJUSTAR LA ALTURA DEL ARO.







Núm. 43 (2)




Núm. 37 (1)



Núm. 41 (1)




Núm. 32 (1)




Núm. 33 (1)

Los elementos no incluidos en el kit, se encuentran en la caja de herrajes.



Núm. 39 (1)



Núm. 40 (1)

## LISTA DE PIEZAS - KIT NÚM. 5


<u>Artículo</u>	<u>Cant.</u>	<u>Pieza Núm.</u>	<u>Descripción</u>
32	1	200318	Soporte, refuerzo, "Slam Jam"
33	1	208760	Resorte, aro
34	1	500065IG	Etiqueta, ajuste de la altura
37	1	203795	Tuerca, especial, 3/8-16
39	1		Aro
40	1		Red
41	1	203470	Arandela, plana, 0,625 d. int. x 1,5 d. ext.
42	1	901967	Placa de cubierta, aro
43	2	209290	Tornillo, M5 x 0.8 x 10 mm

## Instale el aro "Slam Jam" en el tablero






13.

- Coloque el aro (39) firmemente en el soporte (27) como se muestra. Haga que el perno en T (28) se deslice a través del orificio central en el aro (39).
- Instale el soporte de refuerzo (32) en el perno en T (28) como se muestra.
- Instale el resorte (33) en el perno en T (28) como se muestra.
- Instale la tuerca especial (37) y la arandela (41) en el perno en T (28).
- Apriete la tuerca (37) hasta que un 1/8" (3 mm) de las roscas del perno en el extremo del perno en T (28) quede expuesto.

### NOTA:




**ORIENTACIÓN  
DEL  
SOPORTE**





### NOTA:

Despegue la película protectora de la superficie del tablero acrílico o de policarbonato antes de su uso.




## FIJACIÓN DE LA CUBIERTA DEL ARO

14. Instale la cubierta (42) sobre el mecanismo de retorno por resorte utilizando los tornillos (43) como se muestra.





## INSTALACIÓN DE LA RED

15. Coloque la red (40) en el aro (29).



- 17.** Aplique la etiqueta de ajuste de altura y movilización (34) en la parte delantera del poste como se muestra.

34




**MONTAJE DE LA CANASTA EN EL ANCLAJE A SUELO - IDENTIFICADOR DE PIEZAS**




**Núm. 9 (1)**



**Núm. 10 (2)**



**Núm. 11 (1)**




**Núm. 12 (1)**

**LISTA DE PIEZAS - MONTAJE DE LA CANASTA EN EL ANCLAJE A SUELO**


<u>Artículo</u>	<u>Cant.</u>	<u>Pieza Núm.</u>	<u>Descripción</u>
9	1	903601	Varilla
10	2	600036	Espaciador centrado de la varilla
11	1	600052	Tapa del poste, cuadrada
12	1	206502	Cubierta de la abrazadera

**18.**

Monte los clips de las varillas de centrado (10) cerca de la parte superior e inferior de las varillas (9) como se muestra.



**19.** Selle completamente el orificio en la parte inferior del poste inferior con cinta adhesiva muy resistente (no se incluye) para mantener la varilla (9) y el hormigón en el interior. Mezcle el hormigón (aproximadamente 100 lbs. (45,4 kg)) y llene el poste 1" - 2" (2,54 - 5,0 cm) por debajo de la parte inferior del orificio del elevador en la sección del poste superior (1) como se muestra.



**¡IMPORTANTE!**

SI NO LLENA EL POSTE COMPLETAMENTE CON HORMIGÓN TAL Y COMO SE DESCRIBE EN LAS INSTRUCCIONES, TODAS LAS GARANTÍAS ESCRITAS E IMPLÍCITAS QUEDARÁN ANULADAS.

**¡ADVERTENCIA!**

SE REQUIEREN DOS ADULTOS CAPACES PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.

Cinta adhesiva muy resistente (no se incluye)



¡PARE!



¡IMPORTANTE!



ANTES DE CONTINUAR AL SIGUIENTE PASO. ¡EL HORMIGÓN TIENE QUE SECARSE!  
SIGA LAS INSTRUCCIONES DE LA PREMEZCLA O DEL EMPAQUETADO DEL CEMENTO PARA CONOCER EL TIEMPO NECESARIO DE SECADO DEL HORMIGÓN. SI RECIBE EL HORMIGÓN EN EL LUGAR QUE LO VA A UTILIZAR DE MANERA PROFESIONAL, PREGUNTE A SU PROVEEDOR POR ESTA INFORMACIÓN NECESARIA.

¡PARE!

20.

Doble hacia atrás las secciones de la brida superior expuestas del anclaje fijado al suelo (4). Una vez que el hormigón se haya secado, instale la tapa del poste (11) y la cubierta de la abrazadera (12), coloque el montaje en el anclaje (4). Haga una línea de 16" (40,5 cm) con una cinta o un rotulador empezando desde la parte inferior del montaje del poste. Encaje el montaje del poste en el anclaje a suelo, asegurándose de que hay una superposición de 16" (40,5 cm). NOTA: puede lubricar el poste para facilitar el montaje.





¡ADVERTENCIA!

SE REQUIEREN DOS ADULTOS CAPACES PARA ESTE PROCEDIMIENTO. EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA ADVERTENCIA PODRÍA OCASIONAR LESIONES GRAVES Y/O DAÑOS MATERIALES.




¡IMPORTANTE!

Los orificios del elevador deben estar en posición paralela al campo de juego.



- 21.** Fije las abrazaderas (7) alrededor de la sección del poste como se muestra. Consulte el paso 4 de la sección A. Apriete completamente.



- 22.** Baje la tapa de la abrazadera (12) por encima de las abrazaderas y colóquela en la posición correcta.

